

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

DS-C10S-S11T

Контроллер для видеостены



www.hikvision.ru



DS-C10S-S11T

Общая информация

- 11 слотов
- Различные источники сигнала, в т. ч. VGA, DVI, HDMI, BNC, YpbPr, DP, HDBaseT
- Разрешение до 4096 x 2160
- Поддержка кодеков H.264 и H.265
- Поддержка режимов разделения экрана 1/4/9/16
- До 6 слоев изображений на 1 экране
- Широкий диапазон настроек

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-C10S-S11T
Количество слотов	11 (6 входных, 5 выходных)
Сетевой интерфейс	10M/100M/1000M Ethernet интерфейс
USB	1 x USB2.0
Интерфейс	RS-232 x 2
Источник питания	100 – 240В AC, 50/60Гц
Потребление	≤250Вт (при полной загрузке)
Рабочая температура	0°C – 50°
Влажность	10 – 90%
Шасси	4U
Размеры	352x177x442.4мм
Вес	≤20кг (при полной загрузке)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +50 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +50 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.