

Плата контроллера DS-C30S-04DO

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Плата контроллера DS-C30S-04DO является платой с выходом DVI, 4 канала.

- Выход DVI × 4: выход 444.
- Разрешение выхода: 1920 × 1200 @ 60 Гц, 1600 × 1200 @ 60 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц, 1680 × 1050 @ 60 Гц, 1280 × 720 @ 60 Гц, 1280 × 1024 @ 60 Гц, 1024 × 768 @ 60 Гц
- Поддержка LED-экрана и вывода настраиваемого разрешения.
- Каждая плата имеет один интерфейс аудиовыхода и поддерживает 4 аудиовыхода.



www.hikvision.com

● Спецификации

Видео и аудиоинтерфейсы		
Количество интерфейсов выхода	4	
Тип интерфейса выхода	DVI-D	
Количество аудиовыходов	4	
Тип аудиовыхода	miniDP до 4 × 3.5 мм	
Вход / выход		
Разрешение видеовыхода	1920 × 1200 @ 60 Гц, 1600 × 1200 @ 60 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц, 1680 × 1050 @ 60 Гц, 1280 × 720 @ 60 Гц, 1280 × 1024 @ 60 Гц, 1024 × 768 @ 60 Гц Поддержка LED-экрана и вывода нестандартного разрешения. Настройка макс. длины и ширины области менее 2.6 Мп.	

● Доступные модели

DS-C30S-04DO

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или непреднамеренного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.